

横型 [クラシックタイプ]

天付けの場合



①ブラケットを製品の両端部から約90cmの位置にビスで止めます。(ブラケットが3個以上の場合、等間隔になるように取り付けて下さい)

正面付けの場合



②ブラケットの確実に固定されているか確認した上、ヘッドレールをブラケットに差し込んでください。



③ブラケット下面の小穴からヘッドレール固定ビスでヘッドレールを固定します。



④ヘッドレールが確実にブラケットに止まっていることを確認してください。

※オプションでの販売になります。

横型 [クラシックタイプ用バランス]



①ヘッドレール両端部から約150mmのところ、バランス受けをビス止めします。(バランス受けが3つ以上になる場合は、等間隔になるよう取付けて下さい。)



②バランスの裏側に、クリップをビスで固定します。その際に①で止めたバランス受けと噛み合う位置にクリップを固定してください。



※バランスの上端から25cm程度の位置のビス止めが標準ですが、お好みにより上下しても結構です。

③バランス受けに、クリップがかっちはまるよう、上から押さえて取付けます。



④バランスがヘッドレールに確実に止まっていることを確認して下さい。



警告

木製ブラインドは重量があるため、ブラケットの取り付けは、ビスなどが抜けないように、**下地強度が十分にあるところを選んで**取付けてください。落下の原因になります。また、取付け場所が製品に対して十分に寸法があることを確認してください。

操作方法 [横型・クラシックタイプ]

スラットの開閉



開閉コードを操作すると、羽(スラット)の開閉操作ができます。

スラットの角度



昇降コードを引くと、木製ブラインドが上がります。昇降コードを引き、外側へ傾けると途中で停止します。



木製ブラインドを下げる場合は、軽く昇降コードを引き内側へ傾けて、手をゆっくり緩めます。